ЮНИЯ.4214 13.301 Э5

ТСН-1С.Ш. Сеть 6-35кВ-1С.Ш. N Емкость сети A1 X1

ДГР

A3 K19 0601 S (Сигнальная обмотка) X3 K20 0600

A2 K17 935' L1 (Обмотка управления) X2 K18 N101' R5 K7 KM 935 N101

И1 K9 0401 ТА1 И2 K10 0400

П1 K21 937 R1 Потенциометр П2 K22 925 П3 K23 939

K3 SQ2.1 d (датчик max. тока) K5 911 SQ1.1 f (датчик min. тока) K4 913

915 917 919

K2 910 SQ9 SQ9-индикация муфты перегрузка K1

Питание SQ7 и SQ8 датчиков уровня масла K32 K34 N102

T1 (общий) K24 Термодатчик ТКП-160Сг-М2 T3 Мин. °С K25 915 T5 Макс. °С K26 917

K30 SQ7-датчик мин. уровня масла K28 A101 SQ7 K27 919 SQ8-датчик макс. уровня масла SQ8 K29

M1 A K13 871 B K14 873 C K15 875

Сеть 6-35кВ-1С.Ш. A102 SQ-3Uo 941 11 12 2 1 SF-3Uo TH-1С.Ш. 3Uo

H661.1 K661.1

0601 0600 0401 0400 N101 935 941 910 СВ1 A101 A102 A103 N102 N101 935 A101 SW1

ХТ1-L1К — ПУДГР1

Конт.	Цепь	Конт.
1	Sa	1
2	Sx	2
3	PE	3
4	И1	4
5	И2	5
6	PE	6
7	THa Δ	7
8	THx Δ	8
9	AI4 t°C	9
10	COM4.AI	10
11	PE	11
12	AI3 POS	12
13	COM3.AI	13
14	PE	14
15	~0V	15
16	~24V	16
17	+12V	17
18	-12V	18
19	DI1 max	19
20	DI2 min	20
21	DI3 t1	21
22	DI4 t2	22
23	DI5 Level	23
24	DI6 TH КВЦ	24
25	DI7 Муфта	25
26	DI8 СВ	26
27	L1.1	27
28	L1.1	28
29	L1.1	29
30	N1	30
31	N1	31
32	DO1 Rшунт	32
33	DO3 Откл. ДГР	33
34	COM3.DO	34
35	+EH1	35
36	-EH1	36
37	Вызов 1	37
38	A1	38
39	B1	39
40	A2	40
41	B2	41
42	L1	42
43	L2	43
44	L3	44
45	N	45
46	M1-A	46
47	M1-B	47
48	M1-C	48

сиг. откл. ДГР

В систему центр. сигнализации +EH1 -EH1

к АСУ A1 B1

к ПУДГР других секций A2 B2

~380V L1 L2 L3 N

XS1 "Розетка ~220V" L N PE

Перв. примен.

Справ. №

Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.				
Пров.				
Т.контр.				
Н.контр.				
Утв.				

ЮНИЯ.4214 13.301 Э5

Комплекс ПУДГР1

Схема электрическая подключения

Лит.	Масса	Масштаб
	–	–

Лист | Листов 1

Для всех типов плунжерных реакторов

ООО "Энергия-Т"

Копировал Формат А3